

Probleme lösen

Problem	Mögliche Lösung
Es kommt kein Futter raus.	Drücken Sie auf "Test". Beachten Sie ob der Motor läuft wie eingestellt.
	Kontrollieren Sie alle Kabelverbindungen und vergewissern Sie sich das die in Ordnung sein.
	Laden Sie die Batterie oder tauschen Sie gegen eine neue. Verwenden Sie das richtige Ladegerät.
	Kontrollieren Sie ob die Zeitschaltuhr richtig eingestellt ist.

Allgemeine Tips für optimale Verwendung

De KOI Cafe hat einen einfachen Hebel für Futter von 1 bis 10 mm Körnung. Manche Futtersorten fallen einfacher aus dem Automat als andere und brauchen deshalb mehr Zeit für die selbe Futtermenge wie andere.

Gebrauchsanleitung für Bleiakku

Batterie Wartung: diese aufladbare Batterie wird völlig geladen geliefert. Laden Sie diese Batterie erst wenn diese schwach wird. Das schwach werden der Batterie kann man deutlich erkennen weil der Motor merkbar langsamer dreht..

Um die Batterie zu laden holt man die Batterie aus dem Futterautomaten und verwenden einen geeignetes ladesystem.

Zum laden der 6 Volt Batterie verwenden Sie ein 6 Volt Ladegerät. Sorgen Sie dafür das Sie die Batterie nie "überladen" wird. Wir empfehlen kein Ladegerät zu verwenden mit einen Output mehr als 1 Ampère. Lassen Sie die Batterie nie länger als 48 Stunden am Ladegerät.

FÜR MAXIMALE LEBENSDAUR DER BATTERIE:

1. Die Batterie nie ganz leer laufen lassen . Laden Sie die Batterie sobald man merkt dass sie schwächer wird.
2. Batterie niemals überladen.
3. Die Batterie nicht leer aufbewahren. Die Batterie wird ernsthaft geschädigt.
4. Die Batterie immer voll geladen aufbewahren, in einen kühlen Raum und jede 4 Monate aufladen.

Die Batterie hat eine Hestellergarantie von 12 Monate auf Material und Konstruktionsfehler. Wenn die Batterie normal behandelt wird hat Sie eine Lebensdauer von mehrere Jahre. Wenn die Batterie innerhalb 1 Jahr nicht mehr funktioniert bringen Sie die zu ihren Händler für eventuellen Ersatz.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Das KOI Café




Vorteile vom KOI Cafe

- Trainieren Sie die Fische um dann zu fressen wenn Sie selber anwesend sind um die Fische zu beobachten. Die digitale Zeitschaltuhr kann bis 5 mal am Tag füttern. (Futterzeit von 1 bis 59 Sekunden).
- Inklusive aufladbare 6 Volt Akku.
- Zeinfache Handhabung – Akku anschliessen, Zeitschaltuhr einstellen und man kann füttern.
- Speicher für 2 kg Futter von 1 bis 10mm.
- 3 Jahre Herstellergarantie.

Montage

Holen Sie den Futterautomaten aus dem Karton. Kontrollieren Sie die Teile. (siehe Zeichnung).



1. Setzen Sie den Hebel für die Körnung in geschlossener Position.
2. Nach dem füllen dem Hebel einstellen auf die Grösse der Körnung. Bitte beachten: kein Futter verwenden mit Körnung grober als 10 mm.
3. Wenn Sie eine Solarzelle benutzen wollen, montieren Sie diese an der Vorderseite.

Elektrische Anschlüsse.

1. Stellen Sie den Akku und Zeitschaltuhr in den dafür ausgesparten Platz.
2. Verbinden Sie den weissen Stecker von der Zeitschaltuhr mit den anderen im Futterautomaten.
3. Verbinden Sie den roten Stecker mit der positiven (rote) Seite des Akkus und der blaue Stecker mit der negativen (schwarzen) Seite vom Akku.
4. Stellen Sie die Zeitschaltuhr ein.
5. Hängen Sie den Futterautomaten über den Teich.

Eigenschaften:

- Arbeitet mit 6 Volt und 12 Volt Systemen
- Bis zu 5 unterschiedlichen Zeiteinstellungen pro Tag
- Die Fütterungszeit kann zwischen 1 -59 Sekunden eingestellt werden. Sowohl die Testfunktion als auch jede einzelner Fütterungszeitpunkt kann nach Wunsch eingestellt werden.
- Der Timer ist für 10 Ampere geeignet.



Schließen Sie den Timer an den Futterautomaten und an die Batterie an. Auf dem Display erscheint die Anzeige „Time of Day“. Beachten Sie die „hours“ (Stunden), „duration“ (Dauer) und „minutes“ (Minuten) Tasten beim einstellen. Verwenden Sie zum einstellen jeweils die Pfeiltasten rauf und runter.

Stellen Sie zuerst die aktuelle Tageszeit ein. Drücken Sie dann auf die Taste „clock“. Nun fängt die Zeit im Display an zu blinken. Verwenden Sie nun den „hours“ Tasten zum einstellen der Stunden, beachten Sie **am** für Vormittags und **pm** für Nachmittags. Dann folgen die Minuten auf gleicher Weise. Anschließend stellen Sie über die Duration-Tasten die Zeit von der Testfunktion ein. Wenn Sie nun auf die clock-Taste drücken ist die Tageszeit und die Zeit der Testfunktion eingestellt.

Eine Futterzeit einstellen: Hierzu verwenden Sie die Feed-Tasten 1-5. Die Reihenfolge der Tastenbenutzung ist dabei nicht entscheidend. Drücken Sie nun auf einer der Feed-Tasten. Im Display leuchtet ein kleines Symbol auf. Nun können Sie die Stunden und Minuten der gewünschten Fütterungszeit einstellen. Drücken Sie zum Speichern der Zeit die Duration-Taste.

Wenn Sie nun auf die jeweilig Feed-Taste drücken zeigt das Display wieder die aktuelle Zeit an. Für jede Fütterungseinstellung erscheint zusätzlich ein jeweiliges Symbol über bzw. unter der jeweiligen Taste. Haben Sie alle fünf Zeiten eingestellt sollten also 5 Symbole im Display erscheinen.

Testfunktion: Zeigt das Gerät die aktuelle Zeit im Display an („time of day“) haben Sie die Möglichkeit, die Testfunktion zu verwenden. Drücken Sie dazu die Test-Tast um z.B. die Funktion zu testen oder eine zusätzliche Fütterung zu starten. Mit einer kurzen Verzögerung von ca. 5 Sekunden wird dann die eingestellte Testzeit lang gefüttert.

Eine Fütterungszeit ausschalten: Drücken Sie auf die Feed-Taste, welche ausgeschaltet werden soll. Wenn die eingestellte Zeit im Display blinkt drücken Sie die Test/Clear-Taste. Im Display erscheint wieder die aktuelle Tageszeit und das Symbol erlischt nach ca. 2 Sekunden im Display und außer Kraft gesetzt.